



MINI POWER NOZZLE



Mini Power Nozzle

Mini Power nozzle é especialmente projetado para ser limpo colchões, cadeiras, sofás e superfícies estofadas.

USO DA POWER NOZZLE

1- Instale o tubo telescópico no adaptador do tubo na extremidade da mangueira de aspiração para que o pino de bloqueio fique engatado.

2- Conecte o cabo da Mini Power Nozzle na ranhura do soquete duplo sob o braço do punho.

3- Depois que todas as conexões forem realizadas, conecte o aparelho e coloque-o na posição de espera.



a. Quando você quer operar o aparelho a partir do painel de controle do corpo;

- Ative o motor de sucção tocando o símbolo [] LIGAR/DESLIGAR
- Ative a Power Nozzle tocando o símbolo  Pressionar o mesmo botão quando quiser pará-la.

b. Se você quer operar o aparelho a partir do painel de controle do punho;

- Ligar o motor de sucção premindo o botão Ligar/Desligar.
- Ative a Mini Power Nozzle tocando o botão  Pressionar o mesmo botão quando você quiser pará-la.

Quando você ativa o Mini Power Nozzle, seu aparelho começará operando automaticamente no nível máximo.

Depois de terminar de aspirar, pare o aparelho pressionando o botão Ligar/Desligar no Controle remoto ou tocando o símbolo [] Ligar/Desligar no corpo e desconecte o aparelho.



! ATENÇÃO

- Não use a Mini Power Nozzle para aspirar água ou líquidos e não usá-la em superfícies molhadas.
- Não use a Mini Power Nozzle em superfícies de couro, tapetes feitos de pele animal, pele ou cabelo, tapetes felpudos, tapetes feitos à mão, colchões de Aloé Vera, e os tapetes feitos com fibras macias.
- Antes de usar a Mini Power Nozzle em qualquer tipo de superfície, tais como carpetes, tapetes, estofos e colchões; leia os manuais do usuário e de cuidados do proprietário desses produtos. A Mini Power Nozzle pode causar danos nas superfícies que não são adequadas para serem limpas com ela.
- Se a Mini Power Nozzle fica obstruído por cerdas, fibras e/ou outros materiais; não tente usar antes de remover qualquer uma dessas obstruções. Limpe o cilindro e retome a operação.
- Certifique-se de desconectar seu Roboclean antes de executar qualquer tipo de limpeza ou manutenção nele.
- Não deixe as crianças usar o seu dispositivo Roboclean como um brinquedo ou operá-lo sem supervisão.



64823ZEN TDF509